



INSTALLATION SUR UNE CENTRALE

Mémorisation sur centrale

Action	Exemple	DEL	Temporisation
Appuyer sur la touche ON pendant 5 secondes	ON 5 secondes	ROUGE FIXE	20 secondes
Saisir le code et confirmer avec la touche ON	1111 ON	ROUGE CLIGNOTANT	20 secondes
Activer la centrale en programmation manuelle ou en apprentissage automatique	Appuyer SW1 sur Clonix		5
Confirmer la mémorisation avec la touche ON	ON	VERT 2 FOIS	

Après avoir mémorisé le T-BOX sur la centrale, le code utilisable est 1111. Il est maintenant possible de le modifier, de l'éliminer, d'ajouter d'autres codes qui ont la même fonction

UTILISATION CLASSIQUE DU T-BOX

Action	Exemple	DEL	Temporisation
Appuyer sur la touche ON pour activer le T-BOX	ON		20 secondes
Saisir le code et confirmer avec OK	1111 OK	VERT FIXE	20 secondes
→ <i>Ouverture</i>	Le portail coulissant s'ouvre		

ATTENTION: Si 3 codes erronés sont saisis consécutivement, le T-BOX se bloque pendant 90 secondes.

MODIFICATION DU CODE

Action	Exemple	DEL	Temporisation
Appuyer sur la touche ON pendant 5 secondes	ON 5 secondes	ROUGE FIXE	20 secondes
Saisir l'ancien code et confirmer avec OK	1111 OK	ROUGE FIXE VERT CLIGNOTANT	20 secondes
Saisir le nouveau code et confirmer avec OK	5269 OK	ROUGE FIXE VERT FIXE	20 secondes
Saisir le nouveau code et confirmer avec OK	5269 OK	VERT FIXE	20 secondes
→ <i>Code modifié</i>	Le code 1111 n'est plus valide		

ATTENTION: Le code consiste en une séquence de 4,5,6 ou 7 chiffres (de 0 à 9). N'utilisez pas de code n'ayant que des chiffres identiques. (ex. Code 222, 333, 444, 000, etc..).

ÉLIMINATION DU CODE

Action	Exemple	DEL	Temporisation
Appuyer sur la touche ON pendant 5 secondes.	ON 5 secondes	ROUGE FIXE	20 secondes
Saisir le code à éliminer et confirmer avec OK	1582 OK	ROUGE FIXE VERT FIXE	20 secondes
Saisir encore une fois le code à éliminer et confirmer avec OK	1582 OK	VERT FIXE	20 secondes
→ <i>Code éliminé</i>	1582 a été éliminé		

ATTENTION: Si le dernier code est éliminé, il n'est plus possible d'activer la centrale correspondante.

Pour rétablir le fonctionnement, il faut effectuer une annulation totale des codes et répéter l'installation depuis le début. Nous conseillons d'éliminer les codes des canaux qui ne sont associés à aucun dispositif (par exemple, les codes 2222, 3333, 4444, 0000 etc. si une seule centrale est utilisée).

AJOUT D'UN CODE

Action	Exemple	DEL	Temporisation
Appuyer sur la touche ON pendant 5 secondes.	ON 5 secondes	ROUGE FIXE	20 secondes
Saisir le mot de passe et confirmer avec OK	1234 OK	ROUGE FIXE VERT CLIGNOTANT	20 secondes
Saisir le code déjà présent et confirmer avec OK	1111 OK	ROUGE FIXE VERT FIXE	20 secondes
Saisir le nouveau code et confirmer avec OK	5252 OK	ROUGE FIXE VERT CLIGNOTANT	20 secondes
Saisir encore une fois le nouveau code et confirmer avec OK	5252 OK	VERT FIXE	20 secondes
→ <i>Code ajouté</i>	5252 a été ajouté, il fonctionne comme 1111		

ATTENTION: Pour ajouter un code, il faut connaître le mot de passe du système.

Le T-BOX gère jusqu'à 100 codes différents. Le nouveau code aura la même fonction que le code déjà présent.

MODIFICATION DU MOT DE PASSE

Action	Exemple	DEL	Temporisation
Appuyer sur la touche ON pendant 5 secondes.	ON 5 secondes	ROUGE FIXE	20 secondes
Saisir l'ancien mot de passe et confirmer avec OK	1234 OK	ROUGE FIXE VERT CLIGNOTANT	20 secondes
Saisir encore une fois l'ancien mot de passe et confirmer avec OK	1234 OK	ROUGE FIXE VERT CLIGNOTANT	20 secondes
Saisir le nouveau mot de passe et confirmer avec OK	4321 OK	ROUGE FIXE VERT CLIGNOTANT	20 secondes
Saisir encore une fois le nouveau mot de passe et confirmer avec OK	4321 OK	VERT FIXE	20 secondes
→ <i>Password changed</i>	Le nouveau mot de passe est 4321, l'ancien n'est plus valable.		

Mot de passe par défaut: 1234

Nouveau mot de passe:

Annulation totale des codes

Fonction	DEL
Extraire les batteries	Tout est éteint
Insérer JP1 (Fig. B)	Tout est éteint
Insérer les batteries et attendre 10 seconds	ROUGE CLIGNOTANT
	VERT CLIGNOTANT
	10 Bip
Désinsérer JP1 (Fig. A)	VERT FIXE
→ <i>Mémoire annulée</i>	

