




MOTORISATIONS

Filaire "Elero"

Fin de courses sur le moteur Elero



Réglage des fin de courses moteur:

Pour le Haut:

Faire fonctionner le BSO vers le haut tout en appuyant sur le petit bouton rouge. Après 5 secondes, le petit bouton rouge reste enfoncé. Placer le BSO à la position haute voulue, puis actionner la descente, le petit bouton rouge ressort, et la position est enregistrée.

Pour le bas:

Faire fonctionner le BSO vers le bas tout en appuyant sur le petit bouton blanc. Après 5 secondes, le petit bouton blanc reste enfoncé. Placer le BSO à la position basse voulue, puis actionner la montée, le petit bouton rouge ressort, et la position est enregistrée.

Le moteur est réglé.